

**134U7720****FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXXXXA0**

Преобразователь частот

FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXXXXA0

VLT® Midi Drive FC-280

5,5 кВт / 7,5 л.с., трехфазное, 380–480 В переменного

тока, IP20 / шасси, ЭМС Cat C1 (200 В)/C2 (400 В),

тормозной прерыватель, без дисплея

Печатная плата с покрытием, последняя

версия Встроенный Pro-bus DP

Рама: K2

Другие опции в соответствии с кодом модели

**Код модели:**FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXXXXA0

Примечание. В комплект поставки FC 280 не входит ЖК-дисплей или модуль памяти. LCP

и модуль памяти можно заказать как аксессуар. Примечание. Монтажные переходные

пластины для VLT2800 доступны в качестве аксессуара.

[Просмотр данных об эффективности](#)

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

<b>Вес брутто</b>	4,58 кг	
<b>Вес нетто</b>	4,06 кг	
<b>Объем</b>	20,16 л	
<b>ЕАН</b>	5710108037710	
<b>Контроль ограничения продаж Matr</b>		
<b>gr для ограничения продаж</b>	0001	Нет группировки
<b>Обзор продукта VLT® Midi</b>		
<b>Drive FC 280 (переключатель)</b>	ГЛБЛ	Глобальный (стандартный)
<b>Группа товаров</b>	ФК-	VLT® Midi Drive FC-
<b>Ряд</b>	280	280
<b>Размер мощности</b>	П5К5	5,5 кВт/7,5 л.с.
<b>Напряжение</b>	T4	Трехфазный 380–480 В переменного тока
<b>Корпус</b>	E20	IP20 / Шасси
<b>Фильтр радиочастотных помех</b>	H1	ЭМС Cat C1(200В)/C2(400В)
<b>Тормоз и остановка</b>	Б	Тормозной прерыватель
<b>Отображать</b>	Икс	Нет дисплея
<b>Покрытие</b>	С	Печатная плата с покрытием
<b>Опция сети</b>	Икс	Нет вариантов подключения к сети
<b>Адаптация А</b>	Икс	Нет адаптации
<b>Адаптация Б</b>	Икс	Нет адаптации
<b>Специальная версия</b>	CXXX	Последний релиз
<b>Языковой пакет программного обеспечения</b>	Икс	Стандартный языковой пакет
<b>Контрольная карта</b>	A0	Встроенный Pro-bus DP
<b>Размер кадра</b>	K2	K2
<b>Типовой код, часть 1</b>	FC-280P5K5T4E20H1BXC	
<b>Типовой код, часть 2</b>	XXXXXXA0	
<b>Каталог товаров</b>	NO_VIEW	НЕТ ПРОСМОТРА
<b>Расчетный вес брутто [кг]</b>	3,9	
<b>Расчетный вес нетто [кг]</b>	3.6	

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

## Информация о продукте\_FC-280P5K5T4E20H1VXCXXXXXXA0

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Прерывистый ток (НО) [А]		19.2
Прерывистый ток (НО) [А]		19.2
Непрерывный ток (НО) [А]		12
Непрерывный ток (НО) [А]		11
Потери мощности НО [Вт]		157,5
кВА		8.3
Мощность 160% (НО) [кВт]		5,5
Высота [мм]		272,5
Ширина без опций С [мм]		90
Глубина [мм]		168
Продавец	ОШИБКА01	Не могу определить поставщика
Рекомендуемая фабрика	ОШИБКА01	Не могу определить поставщика
Код модели01		FC-280P5K5T4E20H1VXC
Код модели02		XXXXXXA0
Рекомендуемый завод	ОШИБКА01	

Для получения документации, программного обеспечения, визуальных изображений и дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продукции Danfoss.



## Аксессуары

**130Б1107** **Панель управления VLT® LCP 102**

Графический блок управления LCP102 Графический дисплей с подсветкой и текстовым сообщением. Поддерживает все языки и символы. Быстрое меню для быстрого ввода в эксплуатацию. Сохранение и копирование наборов параметров. Онлайн-справка по каждой функции.

**132В0262** **LCP Заглушка, IP20/21**

Используйте глухую крышку для установки на VLT® Midi Drive FC 280, если вам не нужна панель управления.

**132Б0254** **Панель управления VLT® LCP 21, цифровая**

Панель управления VLT® LCP 21, цифровая

**132Б0102** **Комплект для удаленного монтажа LCP, с кабелем длиной 3 м**

Комплект для удаленной установки VLT Micro Drive FC 51 для установки блока управления LCP 11 или LCP 12 в дверь шкафа управления или аналогичное устройство. (также может быть ретро-тет). В комплект входят крепежные элементы, уплотнение и соединительный кабель длиной 3 м с вилками. LCP не входит в комплект поставки.

Минимальный объем поставки: 6 шт. (в сборном ящике в индивидуальной упаковке)

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss.



Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

## Аксессуары

**132B0368** [↗](#)

**Питание VLT® 24 В пост. тока MCB 106** Блок питания

VLT® 24 В пост. тока MCB 106 для FC-280

**132B0365** [↗](#)

**Переходная пластина, VLT2800,**

**размер C** Переходная пластина,

VLT2800, размер C VLT 2822 220–240 В,

PD2 VLT 2840 200–240 В

ВЛТ 2855-2875 380-480 Вольт

**132B0364** [↗](#)

**Переходная пластина, VLT2800, размер B**

Переходная пластина, VLT2800, размер B VLT 2822 200–240

В VLT 2822–2840 380–480 В

Image  
coming  
soon

**132B0466** [↗](#)

**Модуль памяти VLT® MCM 103** Модуль памяти

(MM) с преобразователем Pro-bus для VLT® Midi Drive FC280.

С помощью модуля памяти VLT® преобразователь Pro-bus

MCM 103 может передавать данные между

Модуль памяти и VLT® Midi Drive FC280 могут

быть переданы.

**Функции:**

- Сделать полную резервную копию

все данные/параметры (резервное копирование)

- Активация преобразователя VLT® 2800 Pro-bus для FC280.

- Восстановление данных/настроек

- Перенос настроек предварительно настроенных

параметров на привод или на накопитель

- Активируйте преобразователь Pro-bus

- Нисходящая совместимость с установками

VLT2799 со связью по шине Pro-bus.

- предотвращает появление нового FC280 в программе ПЛК,

необходимо создать заново или необходимы новые GSD-файлы

**132B0281** [↗](#)

**Адаптер графической LCP**

Графический адаптер LCP для LCP102

Image  
coming  
soon

**132B0336** [↗](#)

**Комплект для переоборудования IP21/Тип 1, K2**

Комплект для переоборудования IP21/Тип 1, K2

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

## Аксессуары

**134Б0792** [↗](#)

Программатор модулей памяти VLT® MCM 101

**132Б0359** [↗](#)

Модуль памяти VLT® MCM 102

## Запчасти

**132Б0369** [↗](#)

Комплект для развязки шинного кабеля, FC-280

**132Б0355** [↗](#)

Размер корпуса клеммной крышки K2

**132Б0352** [↗](#)

Вентилятор 60x20 IP21 ШИМ

**132Б0350** [↗](#)

Сумка для аксессуаров. Заглушки FC-280.

Сумка для аксессуаров. Заглушки FC-280.

**132Б0347** [↗](#)

Кассетное управление VLT® — Profibus

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

## Услуги

**130P1011** **DrivePro ExWarr Onsite PG02 30 месяцев**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1118** **DrivePro ExWarr Мастерская PG02 72 месяца**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1110** **DrivePro ExWarr Workshop PG02 24 месяца**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1112** **DrivePro ExWarr Мастерская PG02 36 месяцев**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1111** **DrivePro ExWarr Workshop PG02 30 месяцев**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

## Услуги

**130P1113** **DrivePro ExWarr Workshop PG02 42 месяца**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1115** **DrivePro ExWarr Мастерская PG02 54 месяца**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1116** **DrivePro ExWarr Work Shop PG02 60 месяцев**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1117** **DrivePro ExWarr Мастерская PG02 66 месяцев**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1114** **DrivePro ExWarr Мастерская PG02 48 месяцев**

Стандартная расширенная гарантия DrivePro® предусматривает ремонт в мастерской Danfoss Drives или доставку заменяемого продукта на объект.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1013** **DrivePro ExWarr Onsite PG02 42 месяца**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. 

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

## Услуги

**130P1016** [↗](#)**DrivePro ExWarr Onsite PG02 60 месяцев**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1015** [↗](#)**DrivePro ExWarr Onsite PG02 54 месяца**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1014** [↗](#)**DrivePro ExWarr Onsite PG02 48 месяцев**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1012** [↗](#)**DrivePro ExWarr Onsite PG02 36 месяцев**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1010** [↗](#)**DrivePro ExWarr Onsite PG02 24 месяца**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**130P1018** [↗](#)**DrivePro ExWarr Onsite PG02 72 месяца**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

Для получения дополнительной информации воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы посетить страницу продукта в магазине продуктов Danfoss. [↗](#)

Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть внесены без необходимости последующих изменений в уже согласованных спецификациях. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss являются торговыми марками Danfoss A/S. Все права защищены.

## Услуги

**130P1017** **DrivePro ExWarr Onsite PG02 66 месяцев**

Расширенная гарантия DrivePro® с выездом на место предусматривает ремонт на территории заказчика или замену на территории заказчика.

Вы можете заказать расширенную гарантию DrivePro® только при покупке нового диска. Для ранее поставленных или приобретенных накопителей; обратитесь в местный офис продаж Danfoss Drives, чтобы узнать о вариантах продления гарантийного контракта.

**134Y7720** **FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0**

Преобразователь частот

FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

VLT® Midi Drive FC-280

5,5 кВт / 7,5 л.с., трехфазное, 380–480 В переменного

тока, IP20 / шасси, ЭМС Cat C1 (200 В)/C2 (400 В),

тормозной прерыватель, без дисплея

Печатная плата с покрытием, последняя

версия Встроенный Pro-bus DP

Рама: K2

Другие опции в соответствии с кодом модели

**Код модели:**FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Примечание. В комплект поставки FC 280 не входит ЖК-дисплей или модуль памяти. LCP и модуль памяти можно заказать как аксессуар. Примечание. Монтажные переходные пластины для VLT2800 доступны в качестве аксессуара.

**134Y7724** **FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXA0**

Преобразователь частот

FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXA0

VLT® Midi Drive FC-280

18,5 кВт / 25 л.с., трехфазное, 380–480 В переменного

тока, IP20 / шасси, ЭМС Cat C1 (200 В)/C2 (400 В),

тормозной прерыватель, без дисплея

Печатная плата с покрытием, последняя

версия Встроенный Pro-bus DP

Рама: K5

Другие опции в соответствии с кодом модели

**Код модели:**FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Примечание. В комплект поставки FC 280 не входит ЖК-дисплей или модуль памяти. LCP и модуль памяти можно заказать как аксессуар. Примечание. Монтажные переходные пластины для VLT2800 доступны в качестве аксессуара.